

OEL Recommended Spare Parts List

C130/MC160 Duplex Unit



Revision 2

Rev	Unit Name	No.	Part No.	Part Name	Q' ty /Unit	Recommended Q' ty/Year			Remarks	Special	Del /Add	ks for environment
						per 500	per 1000	per 2000				
	EXTERNAL PARTS	1	44286701	Cover	1	2	4	8	A0VT 8174 01			
	EXTERNAL PARTS	3	44286702	Fan	1	2	4	8	A0VT M101 00			
	EXTERNAL PARTS	5	44286703	Screw	2	3	6	12	A0VT 8157 03			
	EXTERNAL PARTS	7	44286606	PHOTO INTERRUPTER	2	6	12	24	9335 1300 61			
	EXTERNAL PARTS	9	44286704	ACTUATOR	2	3	6	12	4575 3706 01			
	EXTERNAL PARTS	10	44286705	TORSION SPRING	2	3	6	12	4143 3707 03			
	EXTERNAL PARTS	12	44286706	SHOULDER SCREW	2	3	6	12	0990 2064 02			
	EXTERNAL PARTS	13	44286707	PWB Assembly (PWB-D Assy)	1	12	24	48	A0VT H010 00			
	EXTERNAL PARTS	19	44286708	Guide Part	1	2	4	8	A0VT 8116 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	1	44286709	ROLLER	1	2	4	8	4057 3722 02			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	2	44286710	BUSHING	2	3	6	12	4030 3093 01			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	3	44286711	ROLL	2	3	6	12	4143 3720 01			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	4	44286712	SPRING	2	3	6	12	4143 3721 01			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	6	44286713	BUSHING	2	3	6	12	4057 3726 01			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	7	44286714	BUSHING	2	3	6	12	4517 2101 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	8	44286715	TENSION SPRING	2	3	6	12	4168 3585 01			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	9	44286716	ROLLER	1	2	4	8	4517 3858 02			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	10	44286717	ROLLER	1	2	4	8	4517 3857 03			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	12	44286718	Gear 54/42T	1	2	4	8	A034 2108 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	13	44286719	Gear 17T	2	3	6	12	A034 2109 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	14	44286720	Gear 52T	1	2	4	8	A034 2110 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	15	44286721	Ratchet	1	2	4	8	A0VT 8133 00			
2	DRIVE AND TRANSFER SECTION	20	44284993	Seal	1	2	4	8	A034 2201 00A		A	
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	21	44286722	Conveyance Solenoid	1	2	4	8	A034 M201 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	26	44286723	Motor	2	3	6	12	A0VT M100 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	35	44286606	PHOTO INTERRUPTER	1	4	8	16	9335 1300 61			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	37	44286724	Gear 30T	1	2	4	8	A0VT 8150 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	45	44286725	Knob	1	2	4	8	A0VT 8120 00			
	DRIVE AND TRANSFER SECTION	50	44286726	Compressing Coil spring	1	2	4	8	A0VT 8151 01			
	DUP ATTACHMENT SECTION	3	44286727	PWB Assembly (PWB-C Assy)	1	12	24	48	A0VP H012 00			
	DUP ATTACHMENT SECTION	4	44286616	GEAR 22T	1	2	4	8	4198 3831 01			
	DUP ATTACHMENT SECTION	5	44286608	BUSHING	2	3	6	12	4156 3838 01			
	DUP ATTACHMENT SECTION	12	44286606	PHOTO INTERRUPTER	1	4	8	16	9335 1300 61			
	DUP ATTACHMENT SECTION	16	44286603	SCREW	4	6	12	24	4036 5966 01			
	DUP ATTACHMENT SECTION	20	44286728	Front Cover	1	2	4	8	A0VT 6375 00			
	DUP ATTACHMENT SECTION	25	44286607	GUIDE	6	9	18	36	4056 3113 01			
	DUP ATTACHMENT SECTION	28	44286604	PRESSURE SPRING	2	3	6	12	0933 3839 02			

Rev	Unit Name	No.	Part No.	Part Name	Q' ty /Unit	Recommended Q' ty/Year			Remarks	Special	Del /Ad d	ks for envir onmen t
						per 500	per 1000	per 2000				
	DUP ATTACHMENT SECTION	29	44286605	ROLL	2	3	6	12	0933 3840 02			